

## **Instrukcja użytkowania blatów kamiennych MARIO & PABLO s.c.**

Prawidłowe korzystanie z blatów *Mario & Pablo s.c. Mariusz Kurdziel, Paweł Domagała w Krakowie* jest warunkiem długotrwałego efektu, korzystnego wyglądu i zachowania praw dotyczących reklamacji towaru:

### **1. Konglomeraty kwarcytowe i spieki kwarcowe:**

- do mycia należy używać czystej wody lub środków przeznaczonych do pielęgnacji kamienia;
- przy opornych plamach można zastosować aceton, środki zawierające trójchloroetylen lub rozcieńczalnik do farb, następnie spłukać czystą wodą;
- na konglomeracie nie zaleca się stosowania produktów na bazie chloru, wybielaczy, zasadowych detergentów czyszczących powyżej pH6, a także środków typu cif, w których składzie znajduje się materiał ścierny (mikrogranulki) ;
- w przypadku silniejszego zabrudzenia na spiekach kwarcytowych zaleca się użycie:
  - neutralnego detergentu lub wybielacza: plamy z oleju, coli, cytryny, kawy, herbaty, pisaka permanentnego, octu;
  - zasadowy detergent: plamy z tłuszczu;
  - kwaśny detergent: rdza i plamy po metalu;
- nie stosować szorstkich gąbek oraz metalicznych czyścików;
- zalecany środek do konserwacji powierzchni kamiennych to Lithofin® MN przeciw plamom;
- podczas używania noży i tłuczków zaleca się stosowanie desek do krojenia oraz zachowanie odstępu od krawędzi blatu. W przypadku spieku nie zaleca się używania noży ceramicznych bezpośrednio na blacie, gdyż mogą powstać rysy. Należy również unikać przesuwania po blacie naczyń ceramicznych;
- nie stawiać gorących garnków bezpośrednio na blacie z konglomeratu;
- należy zachować ostrożność podczas używania metalowych i ostrych przedmiotów, a także podczas przesuwania po blacie, w celu uniknięcia zarysowań;
- w przypadku zabrudzenia konglomeratu substancjami barwiącymi, oleistymi lub kwaśnymi należy w jak najkrótszym czasie usunąć je za pomocą miękkiej szmatki i czystej wody oraz unikać kontaktu blatu z substancjami żrącymi, np. środkami do czyszczenia toalety, okapu, piekarnika, grilla, udrażniającymi rury. Powierzchnia może zostać trwale uszkodzona;
- znaczne obciążenie blatu np. siadanie lub stawanie na nim jest zabronione; -konglomerat kwarcytowy nie jest odporny na działanie promieni UV;
- należy unikać uderzeń przez spadające przedmioty;
- na spieku kwarcowym nie zaleca się stawiania gorących naczyń o temperaturze powyżej 200°C

Dodatkowo dla spieku w wykończeniu polerowanym:

- nie zaleca się bezpośredniego krojenia oraz przesuwania metalowych i kamiennych naczyń;
- należy unikać długotrwałego zaplamienia, gdyż powierzchnia polerowana jest bardziej podatna na powstawanie plam, niż w przypadku wykończenia matowego;

### **2. Kamienie naturalne - granity, marmury, onyksy i trawertyny:**

- aby powierzchnie granitowe zachowały swoje właściwości i wygląd należy je regularnie impregnować. Zalecamy impregnat Lithofin®;
- nie należy stosować repelentów, uszczelnaczy, nabłyszczaczy itp.;
- Należy bezwzględnie unikać kontaktu powierzchni z substancjami chemicznymi i rozpuszczalnikami, jak na przykład amoniak lub detergenty na bazie amoniaku, flamastry, markery, jodyna, środki do mycia grilla, kwas, zmywacze do paznokci, wybielacze optyczne, długopisy z niezmywalnym atramentem, oleiste mydła, inne rozpuszczalniki (szczególnie te do farb,

- zawierające trójchlorek etylenu i chlorek metylenu);
  - nie polerować uszkodzonej powierzchni;
  - do mycia należy używać czystej wody lub środków przeznaczonych do pielęgnacji kamienia;
  - nie stosować szorstkich gąbek oraz metalicznych czyszcików;
  - podczas używania noży i tłuczków zaleca się stosowanie desek do krojenia oraz zachowanie odstępu od krawędzi blatu;
  - należy zachować ostrożność podczas używania metalowych i ostrych przedmiotów, a także podczas przesuwania po blacie, w celu uniknięcia zarysowań;
  - w przypadku zabrudzenia blatu substancjami barwiącymi, oleistymi lub kwaśnymi należy w jak najkrótszym czasie usunąć je za pomocą miękkiej szmatki i czystej wody oraz unikać kontaktu blatu z substancjami żrącymi, np. środkami do czyszczenia toalety, okapu, piekarnika, grilla, udrożniającymi rury. Powierzchnia może zostać trwale uszkodzona;
  - należy unikać uderzeń przez spadające przedmioty;
  - znaczne obciążenie blatu np. siadanie lub stawanie na nim jest zabronione;
- Poddanie procesowi impregnacji impregnatem AKEMI® wg instrukcji powinno być regularne w zależności od miejsca przeznaczenia produktu i użytkowania:
- blaty łazienkowe i łazienki - raz w miesiącu;
  - parapety wewnętrzne, okładziny ścienne - dwa razy w roku;
  - posadzki – raz w miesiącu lub w zależności od użytkowania;
- powierzchnia ma naturalne pory i może przyjmować ciecze, dlatego należy uważać, aby na blatach z kamieni naturalnych nie zalegała np. woda, która może wsiąkać i pozostawiać osad mineralny;
- marmury, trawertyny i onyksy posiadają naturalne pęknięcia i otwory, które podczas produkcji zostały zaklejone szpachlą bądź klejem. W miejscach tych materiał jest bardziej wrażliwy na zarysowania i zmatowienie np. piasek na butach. Niektóre szczeliny są małe i nie udaje się ich wypełnić, po pewnym czasie można zaobserwować zalegający brud w szczelinach - jest to normalne zjawisko. Należy przy pomocy urządzenia parowego, bądź szczoteczki wyczyścić zalegający brud.