

Instrukcja użytkowania blatów kamiennych MARIO and PABLO sp. z o.o.

Niniejsza instrukcja stanowi zestaw wiadomości dla klientów spółki *Mario and Pablo sp. z o.o.* w Krakowie, ul. J. Marcika 14A, 30-433 Kraków, NIP 6793326922, REGON 541289668, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia za numerem KRS 0001164458. Prawidłowe korzystanie przez klientów z dostarczonych im blatów stanowi warunek zachowania przez klientów praw dotyczących reklamacji i zgłaszania wszelkich niezgodności towaru z umową według *Kodeksu Cywilnego*. Zapewniają też zachowanie długotrwałego efektu i korzystnego wyglądu blatu.

1. Konglomeraty kwarcytowe i spieki kwarcowe:

- do mycia należy używać czystej wody lub środków przeznaczonych do pielęgnacji kamienia;
- przy opornych plamach można zastosować aceton, środki zawierające tróchloroetylen lub rozcieńczalnik do farb, następnie spłukać czystą wodą;
- na konglomeracie nie zaleca się stosowania produktów na bazie chloru, wybielaczy, zasadowych detergentów czyszczących powyżej pH6, a także środków typu cif, w których składzie znajduje się materiał ścierny (mikrogranulki) ;
- w przypadku silniejszego zabrudzenia na spiekach kwarcytowych zaleca się użycie:
 - neutralnego detergentu lub wybielacza: plamy z oleju, coli, cytryny, kawy, herbaty, pisaka permanentnego, octu;
 - zasadowy detergent: plamy z tłuszczu;
 - kwaśny detergent: rdza i plamy po metalu;
- nie stosować szorstkich gąbek oraz metalicznych czyścików;
- zalecany środek do konserwacji powierzchni kamiennych to Lithofin® MN przeciw plamom;
- podczas używania noży i tłuczków zaleca się stosowanie desek do krojenia oraz zachowanie odstępu od krawędzi blatu. W przypadku spieku nie zaleca się używania noży ceramicznych bezpośrednio na blacie, gdyż mogą powstać rysy. Należy również unikać przesuwania po blacie naczyń ceramicznych;
- nie stawiać gorących garnków bezpośrednio na blacie z konglomeratu;
- należy zachować ostrożność podczas używania metalowych i ostrych przedmiotów, a także podczas przesuwania po blacie, w celu uniknięcia zarysowań;
- w przypadku zabrudzenia konglomeratu substancjami barwiącymi, oleistymi lub kwaśnymi należy w jak najkrótszym czasie usunąć je za pomocą miękkiej szmatki i czystej wody oraz unikać kontaktu blatu z substancjami żrącymi, np. środkami do czyszczenia toalety, okapu, piekarnika, grilla, udrażniającymi rury. Powierzchnia może zostać trwale uszkodzona;
- znaczne obciążenie blatu np. siadanie lub stawanie na nim jest zabronione; -konglomerat kwarcytowy nie jest odporny na działanie promieni UV;
- należy unikać uderzeń przez spadające przedmioty;
- na spieku kwarcowym nie zaleca się stawiania gorących naczyń o temperaturze powyżej 200°C

Dodatkowo dla spieku w wykończeniu polerowanym:

- nie zaleca się bezpośredniego krojenia oraz przesuwania metalowych i kamiennych naczyń;
- należy unikać długotrwałego zaplamienia, gdyż powierzchnia polerowana jest bardziej podatna na powstawanie plam, niż w przypadku wykończenia matowego;

2. Kamienie naturalne - granity, marmury, onyksy i trawertyny:

- aby powierzchnie granitowe zachowały swoje właściwości i wygląd należy je regularnie impregnować. Zalecamy impregnat Lithofin®;
- nie należy stosować repelentów, uszczelniaczy, nabłyszczaczy itp.;
- Należy bezwzględnie unikać kontaktu powierzchni z substancjami chemicznymi i rozpuszczalnikami, jak na przykład amoniak lub detergenty na bazie amoniaku, flamastry, markery, jodyna, środki do mycia grilla, kwas, zmywacze do paznokci, wybielacze optyczne, długopisy z niezmywalnym atramentem, oleiste mydła, inne rozpuszczalniki (szczególnie te do farb,

- zawierające trójchlorek etylenu i chlorek metylenu);
- nie polerować uszkodzonej powierzchni;
- do mycia należy używać czystej wody lub środków przeznaczonych do pielęgnacji kamienia;
- nie stosować szorstkich gąbek oraz metalicznych czyścików;
- podczas używania noży i tłuczków zaleca się stosowanie desek do krojenia oraz zachowanie odstępu od krawędzi blatu;
- należy zachować ostrożność podczas używania metalowych i ostrych przedmiotów, a także podczas przesuwania po blacie, w celu uniknięcia zarysowań;
- w przypadku zabrudzenia blatu substancjami barwiącymi, oleistymi lub kwaśnymi należy w jak najkrótszym czasie usunąć je za pomocą miękkiej szmatki i czystej wody oraz unikać kontaktu blatu z substancjami żrącymi, np. środkami do czyszczenia toalety, okapu, piekarnika, grilla, udroźniającymi rury. Powierzchnia może zostać trwale uszkodzona;
- należy unikać uderzeń przez spadające przedmioty;
- znaczne obciążenie blatu np. siadanie lub stawanie na nim jest zabronione;

- Poddanie procesowi impregnacji impregnatem AKEMI® wg instrukcji powinno być regularne w zależności od miejsca przeznaczenia produktu i użytkowania:
- blaty łazienkowe i łazienki - raz w miesiącu;
- parapety wewnętrzne, okładziny ścienne - dwa razy w roku;
- posadzki – raz w miesiącu lub w zależności od użytkowania;

- powierzchnia ma naturalne pory i może przyjmować ciecze, dlatego należy uważać, aby na blatach z kamieni naturalnych nie zalegała np. woda, która może wsiąkać i pozostawiać osad mineralny;
- marmury, trawertyny i onyksy posiadają naturalne pęknięcia i otwory, które podczas produkcji zostały zaklejone szpachlą bądź klejem. W miejscach tych materiał jest bardziej wrażliwy na zarysowania i zmatowienie np. piasek na butach. Niektóre szczeliny są małe i nie udaje się ich wypełnić, po pewnym czasie można zaobserwować zalegający brud w szczelinach - jest to normalne zjawisko. Należy przy pomocy urządzenia parowego, bądź szczoteczki wyczyścić zalegający brud.

Data i podpis Klienta